電話帳 (メモリダイヤル

電話帳を利用して電話をかける

■電話帳の検索画面について

メモリダイヤルの検索画面では◆◆◆を押して、検索を行います。





50音順に前の行 を表示します(その他、わ行、ら 行…)。





50音順に次の行 を表示します(あ 行、か行、さ行 (「か」行がない場合)





 (\diamondsuit) を押す代わりに、 $(1.\)$ ~ $(5.\)$ を押して選択することもできます。

メモリ番号

以下は、「あ行」の画面で操作を行った場合

- · (1.**): 「**あ** | から始まる名前にカーソルが移動します。
- · (**2**点): [**い**]から始まる名前にカーソルが移動します。
- · (**3**歳): 「**う**」から始まる名前にカーソルが移動します。
- · (4点): [え|から始まる名前にカーソルが移動します。
- · (5 流): 「お | から始まる名前にカーソルが移動します。



● メモリ番号から検索した場合(企了4-25ページ) やランキングから検索した場合 (『ア4-26ページ)の検索画面は以下のように表示されます。





順位

● 検索画面に「❷ |が表示されているときは、 🕜 を押すと電話をかけることができ ます(メモリダイヤルに2件の電話番号が登録されている場合は、1件目に登録 した番号に電話がかかります)。

■電話帳の各種検索方法

メモリダイヤルの検索方法を以下から選択することができます。 お買い上げ時は「2タッチ」に設定されています。

検索方法	内 容	参照先
2タッチ	!タッチ ヨミガナの頭文字を2タッチで入力して検索できます。	
一覧	メモリダイヤルの一覧から検索できます。	1 3 4 - 22ページ
グループ	グループを選択して検索できます。	1 4-23ページ
ヨミガナ	ヨミガナを入力して検索できます。	() 4-24ページ
番号	メモリ番号を入力して検索できます。	☆ 4-25ページ
ランキング	電話をかけた回数のランキング (20位まで) から検索できます。	1 4-26ページ

2タッチで検索する

「太田 | を呼び出して電話をかける場合

(-() を押す

- ▶前回検索時に設定された検索方法の画面になります。
- 右の画面が表示されない場合は、 (((() を押して、())で 「**2タッチ**」を選択し、(●)を押してください。



(1.®) (5 kk) の順に押す

- ▶押したキーに対応するヨミガナの頭文字を含むメモリダイ ヤルが表示されます。
- 各キーに割り当てられている頭文字については、4-22ページの補 足を参照してください。







() で電話番号を選択し、 c を押す

▶選択した番号に電話がかかります。




● 頭文字入力時のボタン割り当ては、以下のようになります。
 例えば「よ」から始まるヨミガナのメモリダイヤルを呼び出す場合は、
 (8歳)(5歳)の順に押します。

		後に押すボタン					
		1	2	3	4	5	
先に押すボタン	1	あ	い	ò	え	お	
	2	か	き	<	け	おこそ	
	თ	さ	U	すり	せ	そ	
	4	た	ち	7	7	٢	
	5	な	(C	ぬ	ね	の	
	6	は	ひ	ふ む	^	ほ	
	7	ま	み	む	め	ŧ	
	8	や		ゆ		74	
	ഗ	12)	り を	る	れ	ろ	
	0	わ	を	h			

- ※「その他」を呼び出す場合は、(Xiii)を押します。
- 未登録のメモリダイヤルを検索した場合、「**登録はありません**」と表示されます。
- 操作**2**の画面で を押しても電話をかけることができます (メモリダイヤルに 2件の電話番号が登録されている場合は、1件目に登録されている番号に電話が かかります)。

一覧から検索する

- 例 「太田」を呼び出して電話をかける場合
- 7 (つ)を押す
 - ▶前回検索時に設定された検索方法の画面になります。
 - 右の画面が表示されない場合は、 (<u>榛</u>(<u>榛</u>(<u>榛</u>))を押して、()で「一覧」を選択し、(●)を押してください。
 - 最も若いヨミガナのメモリダイヤルから順に表示されます。



_ あ行 ♪さ ~5:あ~お〉

3 ●を押す



- 4 🗘 で電話番号を選択し、 🕜 を押す
 - ▶選択した番号に電話がかかります。



操作**2**の画面ででを押しても電話をかけることができます(メモリダイヤルに2件の電話番号が登録されている場合は、1件目に登録されている番号に電話がかかります)。

グループから検索する

例「グループ1」の「太田」を呼び出して電話をかける場合

7 •○)を押す

- ▶前回検索時に設定された検索方法の画面になります。
- 右の画面が表示されない場合は、 (機索法)を押して、 でで 「グループ」を選択し、 (●)を押してください。




2 (♪で「グループ1」を選択し、● を押す

- ▶「グループ1」に登録された、最も若いヨミガナのメモリダイヤルが表示されます。
- (♦)を押すかわりに、ボタン入力でも選択できます。

①ஜ®: 名称なし **1.®**: グループ1

(**9**wxyz): グループ9

3 - (→)で「太田」を選択し、(●)を押す



4 ⑦で電話番号を選択し、 を押す

▶選択した番号に電話がかかります。



- 操作2の画面で ←を押しても電話をかけることができます(メモリダイヤルに 2件の電話番号が登録されている場合は、1件目に登録されている番号に電話が かかります)。
- グループ名を変更する場合は、操作7の画面でグループを選択し (火ュー)を 押します(ただしグループ番号0の「名称なし」は除く)。

電話帳(メモリダイヤル

電話帳

(メモリダイヤル

ヨミガナから検索する

- 例 「太田」を呼び出して電話をかける場合
- 7 •○を押す
 - ▶前回検索時に設定された検索方法の画面になります。
 - 右の画面が表示されない場合は、 (<u>藤</u>(<u>藤</u>) を押して、()で「ヨミガナ」を選択し、()を押してください。



2 ヨミガナを入力する

- 文字の入力方法については3章を参照してください。
- ヨミガナの頭文字だけでも検索できます。
- 入力可能文字数は、最大で半角8文字です。



▶「太田」が選択されます。







4 **●**を押す

5 🖒 で電話番号を選択し、 🕜 を押す

▶選択した番号に電話がかかります。



- ヨミガナの検索は、メモリダイヤルに登録されているヨミガナが使用されます。
- 操作3の画面で ← を押しても電話をかけることができます (メモリダイヤルに2件の電話番号が登録されている場合は、1件目に登録されている番号に電話がかかります)。

メモリ番号から検索する

例 メモリ番号「001」を呼び出して電話をかける場合

7 ●○を押す

- ▶前回検索時に設定された検索方法の画面になります。
- 右の画面が表示されない場合は、 (<u>藤素が</u>)を押して、(○)で 「番号」を選択し、(●)を押してください。



2 メモリ番号を入力する

● メモリ番号は3桁で入力してください。



3 ● を押す

- ▶「太田 | が選択されます。
- 右の画面で、3桁のメモリ番号を入力して、他のメモリダイヤルを 検索することもできます。



4 ● を押す



5 (つ)で電話番号を選択し、 を押す

▶選択した番号に電話がかかります。



- メモリ番号の検索は、メモリダイヤル登録時のメモリ番号が使用されます。
- 操作**3**の画面で を押しても電話をかけることができます (メモリダイヤルに2件の電話番号が登録されている場合は、1件目に登録されている番号に電話がかかります)。

ランキングから検索する

電話をかけた頻度に応じたランキングから検索し、電話をかけることができます。

例 ランキングを呼び出して2位の相手に電話をかける場合

7 ・○ を押す

- ▶前回検索時に設定された検索方法の画面になります。
- ◆ 右の画面が表示されない場合は、 (機素が)を押して、 (です)で「ランキング」を選択し、 (●)を押してください。
- 20位まで表示されます。

2 ♦ で2位を選択し、● を押す





3 🗘 で電話番号を選択し、 🖍 を押す

▶選択した番号に電話がかかります。



- 操作1の画面で (クを押しても電話をかけることができます (メモリダイヤルに2件の電話番号が登録されている場合は、1件目に登録されている番号に電話がかかります)。
- 操作1の画面で (区ユー)を押して、ランキングの内容の消去(1件消去/ 全件消去)の操作を行うことができます。
- 1件ずつ消去を行った場合、ランキングの順位は繰り上がります。
- ランキングの内容を消去しても、メモリダイヤルに登録している内容は消去されません。

■スピードダイヤルを利用して電話をかける

メモリ番号000~099に登録されている相手の場合、メモリ番号の下2桁とで 押すだけで電話をかけることができます。

例 メモリ番号011に登録されている相手に電話をかける場合

7 メモリ番号の下2桁を入力する



▶入力したメモリ番号の相手に電話がかかります。





- メモリ番号の下2桁または1桁に該当するメモリダイヤルに、2件の電話番号が 登録されている場合は、1件目に登録されている電話番号に電話がかかります。
- スピードダイヤルと国際ショートコード (**ご** 11-32ページ) の機能を組み合わせてご利用いただくことはできません。

電話帳 (メモリダイヤル

■番号を付加して発信する

メモリダイヤルや着信履歴などから呼び出した電話番号に、番号を追加入力して電話をかけることができます。

例 メモリダイヤルから呼び出した電話番号「177」に追加番号「**03**」をつなげて、 発信する場合


7 メモリダイヤルを呼び出す

メモリダイヤルの呼び出し方については4-20~26ページを参照してください。




2 ([編集])を押す

▶電話番号の編集画面が表示されます。



3 追加する番号を入力する

● 追加番号はメモリダイヤルに登録されている電話番号の前に追加されます。



4 ぐを押す

▶相手につながると通話ができます。



- 着信履歴 (『字2-18ページ)、リダイヤル (『字2-5ページ)、ノートパッドメモリ (『字2-17ページ) でも同様の操作が行えます。
- 操作3の画面で
 を押したあと
 (完了)を押すと、メモリダイヤルに登録することができます。